

## Vytáčekcí plány ( Dial plany ) pro zařízení Asus, Cisco/Linksys, InterBell, SNOM, Well

### Dial plan pro zařízení od firmy Asus (VP-100)

```
**21*.T|**22*|**23*xx.T+*xx|**24*|**31*|**32*|**69*xx.T|**70*|**89*|**99*|xx+#|*0[0-9]*6[0-589]*7[0-35]*74xx+#|xx.T
```

### Dial plan pro zařízení od firmy Linksys/Cisco

```
(00421xxxxxxxxxS0|*[5-9][0-9]00x.|*31#00x.|#31#00x.|[2-9]xxxxxxxx|#31#[2-9]xxxxxxxx|*31#[2-9]xxxxxxxx|*21*x.#|#21#*22*x.#|#22#*[2-9]x|*6[0-9]*x.#|#6[0-9]#|*1xx|11[0-4]|115[0-9]|11[6-7]|118[0-9]|119|120[0-9]|121[0-9]|122[0-9]|123[0-9]|1240|124[1-9]x|12[5-9]xx|13000[0-9]|130[1-9]xx|131xx|1320xx|132[1-9]xx|13300[1-9]|13399x|13[4-9]xx|14[0-9]xx|15x|16xx|18x)
```

### Dial plan pro zařízení od firmy InterBell

```
11x|12x|15x|911|[2-9]xxxxxxxx|00421xxxxxxxx|00xxxxxxxxxxxx
```

### Dial plan pro zařízení od firmy SNOM

```
^([12345679]{3})$|sip:\1@\d\d |^([23456789][0-9]{8})$|sip:\1@\d\d |^00([12356789][0-9]{10})$|sip:00\1@\d\d |^00([4][013456789][0-9]{9})$|sip:00\1@\d\d |^00421([0-9]{9})$|sip:00421\1@\d\d |^0([23456789][11]{2})$|sip:\1@\d\d |^9[1]{2}$|sip:\1@\d\d |^1[0-9]{2}$|sip:\1@\d\d |^15[0-9]{1}$|sip:\1@\d\d
```

### Dial plan pro zařízení od firmy Well (Well 3130)

Pravidlo:
[2-9]xxxxxxxx
00[2-9]xxxxxxxx
00421xxxxxxxx
[1]xx
[9]xx